

取扱説明書

CD ポータブルシステム

RC-EZ57-S RC-EZ57-P RC-EZ57-A



お買い上げありがとうございます

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や ト情報の提供サ<mark>ー</mark>ビスなどをご利用いただけます。また、今後のよ よい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。 ●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/

Microsoft, Windows Mediaは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登 録商標または商標です。


©2009 Victor Company of Japan, Limited

LVT2063-005E 0909YOMMDWMTS

本機を設置するときは

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔 をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる ことがあります。特に次のことに注意してくださ

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し 込まない
- ・ テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔 をふさがない
- ・本や雑誌などをのせない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない



付属品の確認

お使いになる前にお確かめください。

リモコン 単4形乾電池(2本) RM-SRCEZ57 (1個) 電源コード(1本)


はじめに

電源コードをつなぐ

電池を入れる

リモコン

電池の+と-の向きを正しく入れてください。



単4形乾電池(付属品)

電池からも電源を供給することができます。(右 記のイラストをご覧ください。)

電源コード(付属品)

コンセントへ

スタンバイ状態のとき(電源 切のとき)にも少 量の電力を消費します。

ご注意

お知らせ

- 電源コードを使用するときは、電池を取り出して ください。
- 出かけるときや長期間使用しないときは、電源 コードをコンセントから抜いてください。

- お知らせ 電源コードをコンセントに差し込んでいるときは、電池からは電源供給されません。
- 本機を連続して操作したり、寒い場所で操作すると、電池の消耗が早くなります。

ご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。
- 乾電池は、「安全上のご注意(別紙) |をお読みの上、正しくお取り扱いください。

	アルルバ				
CDプレーヤ-	一部	USB部			
形式	CDポータブルシステム	仕様	USB 2.0フルスピード規格 対応		
サンプリング 周波数	44.1 kHz	対応機器	USBマスストレージクラス 機器		
チャンネル 数	2チャンネル・ステレオ	ファイル システム	FAT16,FAT32		
周波数特性	20 Hz~20 kHz	USB 出力電源	DC5V == 500mA		
チューナー部		— 対応ファイル 形式	MP3/WMA		
受信周波数	FM:76.0 MHz~90.0 MHz	共通部			
	AM:530 kHz~1,600 kHz	スピーカー	10 cm (コーンスピーカー× 2)、4 Ω		
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:フェライトコアアンテナ	実用最大 出力	2 W + 2 W (JEITA*/AC)		
		入力端子	500 mV/47 kΩ		
		— 出力端子	PHONES (ステレオミニ×1)		
トラック方式	コンパクトカセット·ステレオ	電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz		
録音方式	交流バイアス		DC12 V 単1形乾電池×8		
消去方式	マグネット消去	消費電力	電源 入時 18 W		
ヘッド	消去(マグネット)		電源 切時 1 W		
	録音·再生 コンビネーション×1	最大外形 寸法	幅 407 mm×高さ147 mm × 奥行き254 mm		
周波数範囲	ノーマルテープ:60 Hz〜 12.5 kHz(JEITA)*	質量	約2.7 kg(電池なし)		
早巻時間	約170秒(C-60)				
電池持続時間					
使用乾電池		CD再生時			
単1形マンガン乾電池		約9時間(JEITA)*			

単1形アルカリ乾電池 約20時間(JEITA)* 周囲の温度や使用状況、電池のメーカーや種類により、上記の電池持続時間と異なることがあり

- ・本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- *はJEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基づく数値です。

-プについて *゙ファイル/カセッ*トテ-

再生できるCDとファイル 下記のマークのあるCDを再生す ることができます。



● MP3/WMAファイル • CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクにつ いては、動作や音質を保証できません。 CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の 有無や、パッケージのご注意をお読みになり、 CD規格に準拠するディスクであることをお 確かめください。

CD-R/CD-RWのご注意

お客様が編集したCD-R/CD-RW ディスクは、 ファイナライズ処理されているディスクに限り 本機でお楽しみいただけます。

- CD-R/CD-RWディスクを作成するときは、 ディスクフォーマットを[ISO 9660]にして ください。また、パケットライト方式(UDF フォーマット)は使用しないでください。
- ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、または プレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより 本機で再生できないことがあります。
- ディスクの使用上のご注意をよくお読みください。 CDテキストの表示には対応しておりません。
- 音楽用のCDフォーマットまたはMP3/WMA ファイル以外で記録したことのあるCD-RW ディスクは、いったん全曲を消去してください。 そのまま使用すると、突然大きな音が出てス ピーカーを破損するなどの原因になります。
- MP3/WMAファイルの入ったCD-R/CD-RWは、通常の音楽CDよりも読み取りに時間 がかかります。(フォルダやファイルの構成に より読み取り時間は異なります。)

MP3/WMAファイルのご注意

- 本書ではMP3/WMAの説明をする場合、
- 「ファイル」と「曲」は同じ意味で使っています。 ・再生できるMP3/WMAファイルは「.mp3」 または「.wma」の拡張子がついているファイル です。(大文字と小文字が混在した拡張子も可)
- MP3/WMAファイルはサンプリング周波数 44.1kHzと、転送レート128kbps(MP3) 96kbps(WMA)の周波数で作成することを おすすめします。本機では64kbps以下のビッ トレートで作成されたファイルは再生できま
- MP3/WMAファイルの再生順は、録音時 に意図した順序と異なることがあります。 (MP3/WMAファイルを含まないフォルダ は無視されます。)
- 本機は、CD1枚あたり曲を511曲、フォルダ を255個まで認識できます。USB機器では、 1台あたり曲を999曲、フォルダを128個まで (1フォルダあたり128曲まで)認識できます。 これらを越える曲/フォルダは認識できません。
- 録音状態や記録方法によっては再生できない MP3/WMAファイルもあります。その場合、 再生できないファイルはスキップされます。

USB機器のご注意

- 次のようなUSB機器は使用しないでください。 - 定格が電圧5V、消費電力500 mAを超え ている
- セキュリティー機能のような特殊な機能が 搭載されている
- 2つ以上の区画に分かれている
- ソース(音源)がUSBのときのみUSB機器を 充電できます。
- 本機の電源が入っているときにUSB機器を はずさないでください。再生中にUSB機器を はずすと本機やUSB機器の故障の原因となり ます。

USB機器を接続したりはずしたりするときには、 音量を最小にしてください。

- USB機器の再生について
- 接続するときは、USB機器の取扱説明書もご 覧ください。
- 一度に複数のUSB機器を接続しないようにし てください。また、USBハブは使用しないでく
- ・収録されているファイルが多いほど、本機の読 み込み時間が長くかかります。
- 本機はUSB2.0フルスピードに対応しています。 - USB機器に入っているMP3/WMAファイルを 再生できます(最大転送速度は2Mbps)。
- 2ギガバイト以上のファイルは再生できません。 - USB機器のなかには、本機で再生できないも のがあります。

また、本機はDRM(Digital Rights

Management)には対応していません。そのた め、パソコンでインターネットからダウンロード購 入したファイル(著作権保護されたファイル)など は再生できません。

MP3/WMAのフォルダ/ファイルの 構成

本機では下記のようにMP3/WMAファイルを再 生します。

USB機器内のMP3/WMAファイルの再生順序は、 録音時に意図した順序と異なる場合があります。

階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5
<u></u>	01 -02 -10 -10 -10 -10	03	04 - ↓ ⑦ - ↓ 8 05	\[\bigsigma_0 \\ \b

[1]/♪① フォルダの再生順序/ファイルの再生順序

カセットテープについてのご注意

- カセットテープの始めには、録音できないリー ダーテープがあります。録音するときはあらかじ め再生してリーダーテープを巻き取っておいて ください。
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用 しないでください。長い時間の録音または再生 に便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、機 械内部に巻き込まれる原因となります。
- 本機は、ノーマルテープ(TYPEI)の再生/ 録音に対応しています。ハイポジションテープ (TYPEII)やメタルテープ(TYPEIV)は、特性 が異なり、メタルテープはヘッドの摩擦を早める ためご利用できません。再生/録音しても正し い音質にはなりません。

よりよくお使いいただくために

お手入れについて

本体のお手入れ

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきして ください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、 中性洗剤を少し布につけてふき、あとはからぶきし てください。

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品で ふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色した り表面の仕上げをいためることがあります。

CDプレーヤーのレンズのお手入れ

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因 になります。

CDドアを開け、図のようにレンズを清掃してください。 ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロ ワーを使って、はき出してください。

市販のCDレンズクリーナー(乾式タイプ)をご利 用願います。





- CDにテープやシールなどを張ったり、字を書いた りしないでください。
- ,CD は曲げないでください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状 のCD)は、絶対に使用しないでください。故障の 原因となります。
- CDをお手入れするときは、ほこりやゴミ、指紋な どを柔らかい布でふきとってください。

必ず内側から

外側へ



リモコンを操作しても本機が反応

しないときは、新しい電池と交換

してください。

シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用し ないでください。 カセットデッキのヘッド部のお手入れ

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ 10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプ スタンを清掃してください。



市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング 液)を使うと便利です。

カセットテープの取り扱いについて

テープにたるみがあると、巻 き込まれたり、故障の原因に なります。使用する前に右図 のようにたるみを取り除いて ください。

プ面に触れないでください。

矢印方向に 鉛筆を回す テープを引き出したり、テー

大切な録音を消さないために(カセットテープ) カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)が

ついています。 • ツメを折っておくと録音(消去)ができなくなり、

誤って消し てしまうこ とが防げ B面用ツメ A面用ツメ ます。

再び録音した セロハンテープ いときは、ツメ の穴をセロハ ンテープなどでふさぎます。

故障かな?と思ったら

ビクターホームページ (http://www.victor.co.jp/) から最新の製品 Q&A 情報をご覧いただ けます。サービス窓口にご相談になる前に、下記の項目をチェックしてみてください。

カセットデッキ

音声が聞こえない

れていますか。

録音できない

→機能スイッチは「テープ/電源 切」にセットさ

再生ボタンを押してもカセットテープが動かない

→一時停止ボタンが押されていませんか。もう

ー度**一時停止**ボタンを押すと動きます。

→カセットテープの誤消去防止用のツメが折ら

→カセットテープは入っていますか。カセット

➡ピンチローラーかキャプスタンが汚れていま

→本体の電池が消耗していませんか。新しい電

→ファイルは適切な周波数で作成されましたか。

→ファイルは正しくUSB機器に録音されてい

上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行って

います。万一、どのボタンを押しても正しく動作

しないときは、一度電源コードを外し、しばらく

• 本機の故障または不測の事態により、録音・再

池と交換するか、コンセントから電源を供給

せんか。ピンチローラーかキャプスタンを清

カセットテープの速度が不規則である

USB機器からの音声が遮られる。

待ってからつなぎ直してください。

などでふさいでください。

テープを入れてください。

掃してください。

してください。

れていませんか。ツメの穴をセロハンテープ

電源が入らない

➡電源コードの接続を確認してください。または、 本体の電池を新しいものと交換してください。 再生時の音が小さすぎる

- →本体の電池が消耗していませんか。新しい電 池と交換してください。
- →カセットデッキのヘッドが汚れていませんか。 清掃してください。

リモコンから本体を操作できない

- →リモコンと本体のリモコン受光部との間が遮 られていませんか。
- →リモコンの電池が消耗していませんか。新し い電池と交換してください。 音声が聞こえない

→音量が最小になっていませんか。

→ヘッドホンが接続されていませんか。ヘッドホ ンを外してください。

雑音が多く放送が聞きづらい

ラジオチューナー

→アンテナの向きは適切ですか。アンテナを調 節してください。

外部機器

音声が聞こえない

- ➡機能スイッチは「AUDIO IN」に設定されてい
- →外部機器の接続は正しくされていますか。 →外部機器の音量が最小になっていませんか。

CDプレーヤー

CDが再生できない

→機能スイッチは「CD/USB」にセットされていますか。 →CDが逆さまに入れられていませんか。ラベ ル面を上にして入れてください。

る前に電源を入れて数時間お待ちください。

→CDまたはレンズが汚れていませんか。CDま たはレンズを清掃してください。 →湿気により水滴がついていませんか。使用す

生において利用の機会を逸したために発生し た損害等の補償については、ご容赦ください。 • 大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音を

して正常に録音できることを確認してからお 使いください。大切なデータはパソコンなどに バックアップを取っておくことをお勧めします。



CD/テープ/ラジオを選ぶ

機能スイッチをスライドさせて「CD/USB」、 「テープ/電源 切」、「FM/AM」、「AUDIO IN」 を選びます。



CD/USB:

CD/USBを再生するときに選びます。(「CD/ USBを聞く」をご覧ください。)

テープ/電源 切:

カセットテープを再生するとき、または本機の電 源を切るときに選びます。(「テープを聞く/録 音する」をご覧ください。)


カセットテープを再生すると、電源が入ります。

FM/AM:

FM/AM放送を聞くときに選びます。(「ラジオ を聞く」をご覧ください。)

AUDIO IN:

他の外部機器(デジタルオーディオプレーヤー など)の音声を聞くときに選びます。



AUDIO INに接続した他のオーディオ機器から の音声が小さすぎる場合、接続したオーディオ 機器の音量をあげてください。

• 外部機器に付属の取扱説明書を参照してく ださい。

機能スイッチ CDドア ラジオ選局つまみ 音量つまみ FM/AMスイッチ **∠**Victor テープ操作ボタン **∠**Victor CD/USB操作ボタン AUDIO IN/USB端子

【音量を調節する

音量つまみを回して、音量を調節します。

• 電源を入れる前や、カセットテープを再生する 前には音量を最小にしてください。



電源を切る

表示窓

機能スイッチを「テープ/電源 切」に合わせます。 • 機能スイッチが「テープ/電源 切」になっていると きも、カセットテープを再生できます。



続します。

ヘッドホンで聞く


カセットホルダー

ヘッドホンを接続している間は、スピーカーから は音が出ません。

市販のヘッドホンを、背面のPHONES端子に接

ヘッドホンを接続する前に、音量を小さくしてく ださい。

テープを聞く/録音する



再生する

機能スイッチを「テープ/電源 切」に合 4 音量を調節する わせる



2 再生したい面を手前にして、カセット テープを入れる **←** テープの進行方向



カセットホルダーを閉めるときは、「カチッ」と音 がするまで確実に押して閉めてください。

3 再生する



テープが巻き終わると、自動停止します。

再生を一時停止する



• 再開するにはもう一度**一時停止**ボタンを押しま

早送り/巻戻しする



• テープを巻き終えたら**停止/取出し**ボタンを押し て、解除します。

録音する

1 録音するソース(音源)を準備する

ラジオ放送を録音するとき 機能スイッチを「FM/AM」に合わせ、録音 したい放送局を選びます。(「ラジオを聞 く」をご覧ください。)

• CD/USBから録音するとき 機能スイッチを「CD/USB」に合わせ、 CDを入れるか、またはUSBを接続します。 (「CD/USBを聞く」をご覧ください。)

- お好みの曲順で、曲を録音したい場合は、 「好きな曲順で再生する(プログラム再 生)」をご覧ください。

• 外部機器から録音するとき 機能スイッチを「AUDIO IN」に合わせ、外 部機器を接続します。

2 録音用のカセットテープを入れる

本機は、ノーマルテープ(TYPEI)に限り録 音できます。

3 録音をはじめる



- 録音ボタンと一緒に再生ボタンも押し下げ られます。
- CD/USBから録音するときは、シンクロ録 音機能により、CD/USBの再生が同時に 始まります。

録音を停止する


停止/取出しボタンを押します。

- テープの片面を巻き終わると、録音も停止し ます。
- CD/USB、外部機器の録音のときは
- テープの片面の録音が終わると、CD/USB の再生は自動的に一時停止します。ただし 外部機器の再生は停止しません。

- CD/USB、外部機器の再生が停止しても、 テープは録音を続けます。録音を停止する には、停止/取出しボタンを押します。

AM放送を録音中に…

AM放送を録音するとき、ピーという音(ビート 音)が気になる場合は、ビートカットスイッチを 切り換え、軽減される方を選んでください。



お知らせ

- 録音中も音量を調節できます。録音に適した 音量が自動的に設定されており、音量調節の 影響を受けません。
- 録音中、テレビと本機との距離が近すぎると、 録音した音声は雑音が多くなることがありま す。録音中はテレビの電源を切るか、テレビと 本機の距離を離してください。
- 本機ではUSB機器への録音はできません。


録音した内容を消去する (無音録音)

1 機能スイッチを「テープ/電源 切」に合わせ

2 録音を開始する



ラジオを聞く




基本操作

機能スイッチを「FM/AM」に合わせ 3 選局をする



「AM」を選ぶ






4 音量を調節する

周波数を下げる


FM放送をモノラル受信する

FMステレオ(FM ST)放送が雑音で聞きにくい 場合は、モノラル受信(MONO)に切り換えてくだ さい。モノラル受信にすると聞きやすくなること があります。



• ステレオ受信に戻すには、「FM ST」に合わせて ください。

アンテナを調節する



周波数を上げる

AMアンテナは本機に内蔵されています。本機の 向きを調節してAMを受信してください。




- 聞こえにくい場合は、本機を窓際に設置すると よく受信できます。
- 本機はAMステレオ放送には対応していません

CD/USB を聞く

音楽CD、MP3/WMAファイルを記録したCDやUSB機器を再生します。

リモコン



1 CDを入れる、またはUSB機器を接続 4 音量を調節する

停止する



2 「CD」または「USB」を選ぶ

再生する



このまたは USB こまたは こ

リモコン ►⁄II

総曲数または総フォルダー数

3 再生する

本体

►/II







もう一度▶/Ⅲボタンを押すと、再生を再開します。 USB機器を再生中には、USBが表示されます。


リモコン

- MP3ファイルを再生中には、MP3が表示されま す。
- WMAファイルを再生中には、 が表示されま


曲を選ぶ リモコン または フォルダを選ぶ(MP3/WMAのみ) 再生中に… **1** 「FOLDER」を表示させる 本体 リモコン

フォルダ番号

2 「FOLDER」が点滅中に、フォルダを選択する 本体








リモコン

または

好きな曲順で再生する (プログラム再生)

好きな曲を好きな順番で再生することができま す。最大20曲まで設定できます。

プログラムを設定する 停止中に…






• 1番目の曲が選べるよ うになります。

リモコン

2 設定する曲を選ぶ 本体

または または 3 プログラムに曲を追加する



4 手順2から3をくり返す



■ボタンを押すとプログラム設定を中止し

プログラムを編集する

| 停止中に**プログラム/フォルダ**ボタンをくり返し 押して編集したい曲のプログラム番号を選ぶ

プログラムの最後に曲を追加するには、最 後のプログラム番号を選び、プログラム/ **フォルダ**ボタンを押します。次のプログラ ム番号が表示され、曲の追加ができます。

2 左記の手順2から3をくり返して新しい曲を

プログラムを消去する

停止中に■ボタンを押す

「PROGRAM」表示が消えます。 • 以下の場合もプログラムは消去されます。


- CDドアを開けたとき


- USB機器を取り外したとき

- 本機の電源を切ったとき - テープまたはラジオに切り換えたとき

くり返し再生する/ ランダムに再生する

り換わります。





リモコン

表示窓	再生方法		
REPEAT1	1曲のみくり返します。*		
REPEAT	フォルダ内の曲をくり返しま		
FOLDER	す。(MP3/WMAのみ)		
REPEAT	すべての曲をくり返します。*		
RANDOM	ランダム(無作為)な順序で		
HANDOW	曲を再生します。		

くり返し再生/ランダム再生を解除するには、 上記の表示が消えるまで、同じボタンをくり返し 押します。

* プログラム再生中でもくり返し再生操作を行 うことができます。